

DĖMESIO!

Sumažinti traumų ar mirties riziką, laikykitės šių taisyklių:

- Įdėmiai perskaitykite vartotojo instrukcijas prieš naudojant Sportsstuff atrakcionus
- Tai nėra gelbėjimosi priemonė
- Neskirta naudoti jaunesniems nei 6 metų vaikams. Šis produktas neturėtų būti naudojamas vaikų, nebent su suaugusiųjų priežiūra
- Laivo vairuotojas yra atsakingas už atrakcioną bei pramogautoją kadangi pramogautojas negali valdyti atrakciono. Pramogautojas gali nematyti kur jį tempia
- Visada turėkite patyrusį vairuotoją ir pramogautojus stebintį žmogų laive
- Stebėtojas turi pranešti apie pramogautojų būseną
- Saugokitės kitų laivų, besimaudančių žmonių, kitų atrakcionų ar kitokių kliūčių vandenyje. Laikykitės atokiau nuo kitų laivų, pylimų, prieplaukų, tiltelių, seklių ir kranto.
- Laivo vairuotojas turėtų vengti didelio greičio ir staigių posūkių, kurie galėtų lemti atrakciono apsvertimą bei rimtą pramogautojo traumą
- Niekada neviršykite 40 km/h kada vežami suaugusieji ir 24 km/h kai vežami vaikai
- Niekada neatlikinėkite šuolių ar pavojingų triukų su šiuo atrakcionu. Jei yra tempiamas daugiau nei vienas atrakcionas, venkite susidūrimo su kitais atrakcionais. Stebėkite vietines taisyklės dėl dviejų atrakcionų tempimo vienu metu.
- Naudokite specialiai atrakcionams sukurtas virves
- Niekada neekspluatuokite laivo apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų
- Niekada nekiškite pėdų ar riešų į rankenas
- Pramogautojas turėtų nekišti rankų ir kojų į vandenį
- Niekada neviršykite pramogautojų skaičiaus kuris yra nustatytas konkrečiam atrakcionui
- Tempimui naudokite virves: 680 kg tempimo galia vienviečiam atrakcionui, 1077 kg – dviviečiam, 1587 kg – triviečiam, 1680 kg – keturviečiam. Virvė turėtų būti ne trumpesnė nei 15 m ir ne ilgesnė nei 20 m.
- Jėga tenkanti virvei skiriasi nuo jėgos tenkančios atrakcionui ir priklauso nuo pramogautojo svorio, atrakciono dizaino bei paviršiaus ploto
- Visada dėvėkite JAV Pakrančių Apsaugos arba atitinkamų valstybinių institucijų sertifikuotą liemenę
- Naudoti šį produktą tik vandenyje
- Žinokit savo ribas. Sustokite kai jau pavargote. Elkitės atsakingai. Būkite geros fizinės formos ir būkite dėmesingi važinėdami šiuo atrakcionu.

SURINKIMAS

1. Suraskite atrakciono ventilių (Jums gali tekti atidengti ventilio uždangalą)
2. Pripūskite atrakcioną tvirtai, kol ant uždangalo nesimatys raukšlių
3. Uždarykite ventilių ir uždenkite uždangalą

DETALIŲ KEITIMAS

Jei leidžia orą, suraskite ventilių ir išleiskite atrakcioną. Išimkite vidinę kamerą, kad nustatyti galimą problemą. Susisieki su Sportsstuff garantijų padaliniu detalių pakeitimui jei rasta problema. Ne garantinių dalių pakeitimui laikykitės tos pačios procedūros. Kaip pakaitine detalė gauta, sekite šiuos žingsnius:

- Išlankstykite užvalkalą ir ištieskite jį.

- Suraskite ventilių. Atsargiai įdėkite kamerą į atrakciono užvalkalą.
- Pažiūrėkite, kad ventilis būtų jam skirtoje vietoje, matytusi per ertmę užvalkale.
- Laikykitės sekcijos SURINKIMAS 1-3 punkto.

PRIPUTIMAS

Atrakcionas turi būti pripūstas tvirtai, kad nesimatytų raukšlių, o suaugusiam žmogui atsistojus ant jo jis neįdubtų. Svarbu yra stebėti oro kiekį. Karštis privers kamerą plėstis todėl ji gali būti pažeista. Nelaikyti atrakciono ant saulės. Visada padėkite į pavėšį.

PRIEŽIŪRA

Kamera arba uždangalas reikalauja labai mažai priežiūros:

- Atrakcioną galima valyti naudojant muilą su vandeniu.
- Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių
- Kai švarus ir sausas, atrakcionas gali būti išleistas ir saugomas vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Išleidžiamas tiesiog atsukus ventilių.
- Venkite saugojimo vietose kur yra dideli temperatūrų svyravimai ir imkitės priemonių prieš gyvūnus ir graužikus.
- Ryškiai dažytos medžiagos, sušlapus, gali išblukti arba tepti. Todėl saugokite laivo interjerą ir visus įmanomus paviršius nuo galimų dėmių.

PAGRINDINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI

Problema: Prekė leidžia orą

Sprendimas: Patikrinkite ar ventilis tinkamai užsuktas. Patikrinkite ar buvo pripūsta nuo pradžių. Jei įtariate, kad nebuvo pripūsta pilnai tuomet pripūskite.

Problema: Leidžia ventilis

Sprendimas: Atidžiai pasiklausykite ar leidžia orą. Įsitikinkite, kad ventilis yra užsuktas tinkamai ir tvirtai. Orą gali leisti jei ventilis yra neteisingai pritvirtintas.

Problema: Prekė prisipučia, bet netvirtai

Sprendimas: Patikrinkite ar jis buvo pripūstas tvirtai naudojant aukšto slėgio pompą ar kompresorių. Jei esate užtikrintas, kad pripūtėte tinkamai, ieškokite plyšimo arba naujai įsukite ventilių. Jei rastas plyšimas, jį galima užklijuoti naudojant Sportsstuff PVC klijus.

Problema: Uždangalas yra labai laisvas

Sprendimas: Patikrinkite ar prekė yra gerai pripūsta ir kamera yra vietoje. Uždangalas turi aptempti kamerą. Jei užvalkalas laisvas labiau pripūskite kamerą.

SPORTSSTUFF PRODUKTAMS REKOMENDUOJAMOS VIRVĖS:

- Laivo savininkas/vairuotojas yra atsakingas už pramogaujančių ar naudojančių virvės asmenų instruktažą apie WSIA rekomendacija virvėms. Netinkamas atrakciono ar virvės panaudojimas gali įtakoti traumas ar net mirtį.
- WSIA (Vandens Sporto Industrijos Asociacija) rekomendacijos virvėms:

Pramogautojų skaičius	Bendras pramogautojų svoris	Virvės tempimo jėga
Vienas	77 kg	680 kg
Du	154 kg	1077 kg
Trys	231 kg	1519 kg
Keturi	308 kg	1860 kg
Penki-Šeši	462 kg	2767 kg

- Standartinė virvė turėtų būti ne trumpesnė nei 15 m ir ne ilgesnė nei 20 m.
- Virvė turėtų būti pritvirtinta tinkamu laivui ir atrakcionui būdu.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite virvės ir sujungimų nusidėvėjimą, taip pat ar nėra įtrūkimų, pjūvių, mazgų, aštrių briaunų. Venkite dėvėtų virvių. Yra rekomenduojama keisti virvę prieš kiekvieną plaukiojimo sezoną.
- Virvės yra linkusios temptis ir ilgėti naudojimo metu. Įspėkite pramogautojus ant atrakciono bei žmones laive apie virvės plyšimo galimybę.
- NEKIŠKITE rankų, kojų ar galvos į rankenas. Tai gali įtakoti rimtas traumas.
- Prieš tempiant pasitikrinkite, kad virvė neapsivijusi pramogautojo.
- Nenaudokite virvių su elastinėmis medžiagomis pramogautojų tampymui. Tokio tipo įranga gali įtakoti rimtus sužeidimus ar mirtį pramogautojams ant atrakciono ar laive.
- Virvės veikia tiesioginiai saulės spinduliai. Todėl saugokite jas pavėsyje ir venkite virvių kurios yra atšerpetojusios ar pakeitusios spalvą.
- Nenaudokite su šia preke jokių aksesuarų, kuriuos tiekia ne Sportsstuff.
- Visada venkite sraigto ir variklio. Jei virvė įsipainios į sraigta, išjunkite variklį ir ištraukite užvedimo raktelį prieš atpajiniojant virvę iš sraigto.

DĖMESIO! NAUDOJIMAS IR SAUGUMAS:

- Naudodami Sportsstuff produktus jūs užsiimate įdomia, bet rizikinga rekreacine veikla. Elkitės atsakingai ir naudokitės produktu tik sutinkant ir žinant apie galimą riziką.
- Perskaitykite visas instrukcijas ir išpėjimus parašytus vartotojo instrukcijose ir ant produkto. Neišmeskite instrukcijų.
- Kaip ir visuose rekreaciniuose užsiėmimuose, neatsakingas ir neteisingas produktų naudojimas bei patirties nebuvimas gali įtakoti rimtas traumas ar netgi mirtį.
- Prieš naudojimą apžiūrėkite virvę bei atrakcioną. Nenaudokite jei virvė ar atrakcionas yra pažeisti.
- Draudžiama naudoti vaikams jaunesniems nei 6 metai. 6 metų ir vyresni vaikai turėtų naudoti tik su saugusiu priežiūra.
- Sportsstuff produktai neturėtų būti naudojami nuomos tikslais.
- Nenaudoti apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
- Įsitikinkite, kad visi pramogautojai dėvi JAV Pakrančių Apsaugos tarnybos patvirtintas liemenes.
- Stebėkite oro sąlygas nes oras gali labai greitai pasikeisti.
- Pasikonsultuokite su vietine valdžia, kad išmoktumėte jų konkrečius reikalavimus dėl atrakcionų.

DĖMESIO! ĮSPĖJIMAS LAIVO VAIRUOTOJAMS:

- Laivo vairuotojas atsako už pramogautojo saugumą.
- Įdėmiai apžiūrėkite vandenį prieš pradėdant taisyti pramogautojus

- Netempkite atrakciono be pramogautojo.
- Stebėkite vandens bei oro sąlygas. Oro sąlygos įtakoja pramogavimą. Įvertinkite pramogautojo amžių ir fizinius sugebėjimus.
- Laivo vairuotojas yra atsakingas už instruktažo pravedimą pramogautojams.
- Dauguma atrakcionų pakyla į orą esant 16-32 km/h greičiui. Priklausomai nuo pramogautojo. Yra svarbu išlaikyti atrakciono priekį viršuje kol daiktas sklendžia.
- Produkto pasipriešinimas priklauso nuo šių veiksnių: laivo greičio, posūkių, oro sąlygų, pramogautojų skaičiaus ir jų svorio, atrakciono dydžio formos ir paskirties. Laivo vairuotojas turėtų sureguliuoti laivo greitį atsižvelgiant į šiuos faktorius, kad sumažinti atrakciono pasipriešinimą.
- Plaukiokite atvirose vietose. Likite 46 m nuo seklumos, kranto, akmenų, laivų, prieplaukų bei plūdurių.
- Laivo vairuotojas nustato atrakciono greitį bei elgseną plaukiant per laivo sukeltą bangą. Tiesėje atrakciono greitis yra toks pats kaip ir laivo. Kaip laivas daro 90-180 laipsnių posūkį atrakciono greitis padvigubėja.
- Didelis greitis ir staigūs posūkiai gali apversti atrakcioną ir traumuoti pramogautoją.
- Jei atrakcionas apsiverčia, laivo vairuotojas turėtų neviršyti 8km/h greičio kol atrakcionas vėl atsivers.
- Niekada neviršykite 40 km/h kada vežami suaugusieji ir 24 km/h kai vežami vaikai
- Įsitikinkite ar Jūsų laivas turi pakankamai arklio galių, kad tempti atrakcioną su pramogautoju.

DĖMESIO! LAIVŲ SU BOKŠTELIAIS SAVININKAMS

- Slidininkams tempti bokšteliai nėra skirti tempti atrakcionus
- Naudokite kilpas laive atrakcionų tempimui
- Netempkite jokio atrakciono nuo slidininko pylimo

DĖMESIO! ĮSPĖJIMAS STEBĖTOJAMS

- Visada turėkite stebėtoją laive, kuri palaikytu ryšį tarp pramogautojo ir vairuotojo.
- Stebėtojas turėtų būti pramogautojo ir vairuotojo akys. Visada pasiruošęs numatyti galimus pavojus.
- Jei atrakcionas apsiverčia, laivo vairuotojas turėtų neviršyti 8km/h greičio kol atrakcionas vėl atsivers.
- Stebėtojas turėtų laikyti iškėlęs saugos vėliavą įspėjančią kitų laivų vairuotojus, kad pramogautojas vandenyje.

DĖMESIO! ĮSPĖJIMAS PRAMOGAUTOJAMS

- Nenaudokite šios prekės kaip gelbėjimo priemonės.
- Neviršykite gamintojo rekomenduojamo pramogautojų skaičiaus ant atrakciono.
- Tempimui naudokite virves: 680 kg tempimo galia vienviečiam atrakcionui, 1077 kg – dviviečiam, 1587 kg – triviečiam, 1680 kg – keturviečiam. Virvė turėtų būti ne trumpesnė nei 15 m ir ne ilgesnė nei 20 m.
- Naudokite šį produktą tik su patyrusiu laivo vairuotoju, kuris žino kaip elgtis su įranga.
- Šis produktas skirtas naudojimui tik vandenyje. Netempkite nuo prieplaukos ar kranto.
- Virvės skyrelis turi visada būti tuščias kol yra tempiamas pramogautojas.
- Saugokitės kitų laivų, besimaudančių žmonių, kitų atrakcionų ar kitokių kliūčių vandenyje. Laikykitės atokiau nuo kitų laivų, pylimų, prieplaukų, tiltelių, seklumų ir kranto.

- Įdėmiai instrukuokite pramogautojus, kaip tinkamai pritvirtinti virvę ir naudotis atrakcionu.
- Neprisiriškite rankų ar kojų prie atrakciono. Niekada nekiškite rankų ar kojų tarp kameros ir uždangalo.
- Niekada neatlikinėkite šuolių ar pavojingų triukų su šiuo atrakcionu. Jei yra tempiamas daugiau nei vienas atrakcionas, venkite susidūrimo su kitais atrakcionais. Stebėkite vietines taisyklės dėl dviejų atrakcionų tempimo vienu metu.
- Šis daiktas neturi stabdžių ar vairavimo mechanizmo ir gali išvystyti didelį greitį. Naudodamiesi prisiimkite atsakomybę sau.
- Šis produktas nėra gelbėjimo priemonėmis.
- Pailsėkite kai esate pavargę.
- Niekada nepriartėkite prie sraigto kai įjungtas variklis. Net ir esant neutraliai pavarai.

GARANTIJA

Sportsstuff teikia garantiją tik už originalius jų produktus, kurie buvo naudojami tinkamai ir suteikia 90 dienų garantiją nuo pirkimo datos. Garantija negalioja: jei produktai naudojami nuomai ar kitais, ne pramogų tikslais; nei dūriams, pjūviams, braižymams. Dėl garantijos kreiptis į Sportsstuff 888-814-8833. Pakaitinės dalys atsiunčiamos per 48 valandas. Negražinkite atstovui (Tik JAV). Ši garantija galioja tik JAV.